



PRZYBYSZ
elementy wentylacji

(EN) Built-in partition fan (Axial fan)
Passport / Operation instruction

(PL) Wentylatory elektryczne osiowe,
kanałowe, użytku domowego
Paszport/ Instrukcja obsługi



ERA



SLIM



NEO



SILENT





Attention!

Before using the appliance please read the contents of this instruction.



Attention!

Children of 8 years old and upward intend this appliance for use and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of knowledge, unless a person responsible for their safety has given them supervision or instruction concerning the use of the appliance. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and service of the device shouldn't to be made by children without supervision.

Safety requirements

Base on type of protection from electric shock the fans relate to the devices of class II (220-240 V ~ 50/60 Hz). When connecting the fans to the AC mains with a frequency of 60 Hz, the technical characteristics may change. Check them with the manufacturer. The climate category «moderately cold» Type «4». The level of protection against solid objects and water: IP24



Attention!

Specialists, who have a special allowance for such types of work, shall do connection of the fans to power supply. The temperature of fan exploitation cannot exceed the indicated range (from +1C to +40C). Avoid the installation of the fan to one ventilation main line with smoke-deflecting pipe from devices, having fuel burners. In case of maintenance diagnostics, turn off the automatic breaker (S1 in OFF position) and call an electrician.



Attention!

All actions for connection, set up, maintenance and repair of the product have to be carried out only at mains voltage removed (S1 in OFF position).

One-phase main, to which the fan is connected, must correspond to the norms in force. Stationary electric wiring must be equipped with an automatic circuit breaker (S1 in the scheme). The connection is carried out through the switch (S2 in the diagram) that is built into the stationary wiring. The gap between switch contacts at all poles must be not less than 3 mm. In the option «02» the switch (S3 on the scheme) is built in the fan. Before installation, it is necessary to make sure that there is no visible damage of impeller, case, grill, and the flow passage of the case has no any extraneous things, which may damage impeller blades.

Correct use

Axial duct domestic electric fan, axial duct domestic removable electric fan is designed to remove odors and excess moisture from toilets, bathrooms and other small rooms, required ventilation.



Attention!


For the purposes of maintenance or complete replacement of the equipment, all fans must have detachable fixing.

SYMBOL LEGEND OF OPTIONS

Legend	Name
S	Axial duct domestic removable electric fans with mosquito net
C	Axial duct domestic removable electric fans with back flow valve.
-02	Axial duct domestic removable electric fans with the pull-chain switch of turning on/off of the power supply or timer
-03	Electric axial duct household two-speed fans
TURBO	Domestic axial duct fan equipped with high capacity motor.
ET	Axial duct domestic removable electric fans with electronic timer.
HT	Axial duct domestic removable electric fans with humidity sensor.

Legend	Name
ETF	Axial duct domestic removable electric fans with phototimer.
MRe	Axial duct domestic removable electric fans with timer and photoelement controlling the regime and time of device work, equipped with ventilation mode.
MR	Electric axial duct domestic removable multioptional fans with 2 modes and built in Fusion Logic 1.0.controller.
MRH	Electric axial channel household attachable multioption dual-mode fan with built-in Fusion Logic 1.1 controller.

Additional options can be combined or absent.



Example
SLIM 5 C -02

MAIN TECHNICAL CHARACTERISTICS


Characteristics	Flange diameter (mm)	Efficiency (m ³ /h)	Power consumption (W)	Noise level (dBA)	Net weight (kg), doesn't exceed
ERA 4	100	97	14	35	0,44
ERA 5	125	183	16	36	0,5
ERA 6	150	290	16	38	0,63
NEO 4	100	90	14	35	0,5
NEO 5	125	140	16	36	0,6
NEO 6	150	150	16	38	0,72
SLIM 4	100	90	7,8	25	0,50
SLIM 5	125	140	10	30	0,60
SLIM 6	150	250	10	33	0,72

Characteristics	Flange diameter (mm)	Speed	Efficiency (m ³ /h)	Power consumption (W)	Noise level (dBA)	Net weight (kg), doesn't exceed
SILENT 4	100	—	90	8,4	25	0,45
SILENT 5	125	—	180	10	30	0,65
SILENT 6	149,5	L1	220	18	28	1,0
		L2	320	20	33	
SILENT 4 TURBO	100	—	120	19	36	0,45
SILENT 5 TURBO	125	—	225	20	38	0,65

The fans are designed for connection to AC mains voltage 220-240 V, frequency 50/60 Hz.

- L1 – Low Speed
- L2 – High Speed

ERA / NEO / SILENT / SLIM



Model	d	A	B	X	Y	E	F*	C
ERA 4	100	150	150	135	135	55	5	22
ERA 5	125	175	175	160	160	61	7	23
ERA 6	150	200	200	185	185	62	10	24
NEO 4	100	160	160	140	140	76	7	12
NEO 5	125	180	180	160	160	82	8,5	11
NEO 6	150	205	205	187	187	86	10	11
SILENT 4	100	155	155	135	135	70	7	31
SILENT 5	125	175	175	155	155	78	8,5	32
SILENT 6	149,5	205	205	183,5	183,5	108	—	37
SLIM 4	100	160	160	140	140	76	7	9
SLIM 5	125	180	180	160	160	82	8,5	9
SLIM 6	150	205	205	187	187	86	10	9

*. This size is present only in fans with "back flow valve" option

INSTALLATION AND SET UP PROCEDURES

Fans are mounted both with airvents and independently.

Fans are intended for wall and ceiling mounting. Models of fans with an "02" option are applied to wall mounting.

Mounting of fans is carried out as with ventilating air ducts and independently on a plain vertical or horizontal surface, for models with an "02" option on a plain vertical surface of sufficient rigidity for installation of a product by means of screws. Tolerance range of a mounting surface in vertical and horizontal directions is $\pm 0,5$ mm.


Legend of circuit breaker S1
on the scheme



Circuit breaker S1




Legend of external switch
S2 on the scheme



External switch S2



Legend of built-in switch S3
on the scheme



Built-in switch S3 (pull chain
switch)




SCHEMATIC DIAGRAMS OF ERA FAN'S CONNECTION

Scheme 1

of fan connection (base model)

X- terminal block, 2 pairs




220-240 V

Scheme 2 (for NEO, SLIM models)

of fan connection, equipped with - 02 option (pull-chain switch)

X- terminal block, 2 pairs

220-240V




Scheme 3 (for SILENT 6 model)

of fan connection, equipped with - 03 option (two-speed)


X- terminal block, 3 pairs

• L1 – Low Speed

• L2 – High Speed



220-240V




WIRING DIAGRAM CONNECTION OF FANS TO THE NETWORK

(Connection of fan to the network shown in pic. 1-9.)


SILENT (pic. 1-2); SLIM (pic. 3-4); ERA (pic. 5, 6), NEO (pic. 7-9)

- remove the decorative front panel
- hold the power wire through the cable hole 1 in the case
- strip the insulation on 5-7 mm from the wire end
- insert wires into terminal box X and press them by tap screw (for connection of SILENT 6 see fig. 2 and electric scheme 3)
- fix the wires by means of cable clamp 2
- combine clamps of the decorative panel with grooves in the case
- fix the panel with screw


Pic.1 SILENT




Pic.2 SILENT 6



Pic.3 SLIM




Pic.4 SLIM -02




ERA Option -02 (pic. 6)

- remove the decorative front panel
- install S3 switch to the fan case
- connect the wires by inserting the tip pins 3 to the switch S3
- hold the power wire through the cable hole 1 in the case
- strip the insulation on 5-7 mm from the wire end insert wires into terminal box X and press them by tap screw
- fix the wires by means of cable clamp 2
- combine clamps of the decorative panel with grooves in the case
- fix the panel with screw.


Pic.5 ERA




Pic.6 ERA (Option -02)




Pic.7 NEO (Option MRe)



Pic.8 NEO (Option -02)



Pic.9 NEO



Possible problems and solutions

Malfunction	Probable cause	Remedy
When connected to the power grid, the fan does not rotate, does not respond to controls.	The mains supply is not connected.	It is necessary to consult a specialist.
	Internal connection fault.	
Low air flow.	The ventilation system is clogged.	Clean the ventilation system.
Increased noise or vibration.	The impeller is blocked.	Clean the impeller.
	The fan is not fixed or incorrectly mounted.	Correct the installation error.
	The ventilation system is clogged.	Clean the ventilation system.



ATTENTION!

The fan and the service controlling equipment has to be isolated from power supply during the installation time and service.

Maintenance

- disconnect the fan from the mains;
- remove the fan by disconnecting it from the duct and removed from the installation place.
- in case of heavy soiling, remove the fan impeller;
- wipe all plastic components with a soft cloth soaked in soapy water, it is not allowed transfer of washing solution to the motor;
- wipe all surfaces dry;
- assemble a fan and set it in place.

Storage and transportation

Keep the fan only in the packaging of the manufacturer in a ventilated room at a temperature of +5 ° C to +40 ° C and relative humidity of 80% (at T = 25 ° C). Keeping time - 5 years from date of manufacture. Products transported by any transport provided consumer protection or transport container from the direct effects of rainfall, lack of bias transport places during transport, the lack of mutual physical impact during transportation and preservation of fans. Transportation is carried out in force with the rules for this transport.



Utilization

This appliance has a label in accordance with European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). This order acts on rules on the territory throughout the EU and recycling of old appliances.

Service lifetime Established service period - 5 years

Warranty

Fans are made by in accordance with applicable regulations and standards.

Manufacturer guarantees the normal operation of the fan for 5 years from the date of sale in retail outlets subject to the rules of transportation, storage, installation, operation and other requirements of this instruction. In case of absence of the date of sale, the warranty period will be computed from the date of manufacture.

In case of finding failures in the work of the fan on the fault of manufacturer during the warranty period the consumer has the right to replace the fan in the factory that is the same serial numbers on the product and in the passport. An availability of branded factory nameplate on the device is required! Please make sure it is available and store it on the device during its lifetime.


To confirm the date of purchase for warranty service or presentation of other legal

requirements urge you need to retain proof of purchase (cheque, receipt, and other documents confirming the date and place of purchase).

The decryption of serial numbers.

The serial number is located on the label with the characteristics of fan and consists of 10 characters. The serial number is read from left to right, as follows:

N^o0000000000



Delivery set

- The assembled fan
- Passport/operation instruction
- Box packaging
- Dowel with screws – 4 PCs. (for fixing the fan) (except for PRO)
- Screws – 2 PCs (for mounting brackets) (except for PRO)
- Bracket – 1 PC. (except for PRO)

Made for: P.P.H.U PRZYBYSZ na licencji Podeka LV dystrybucja:

P.P.H.U. PRZYBYSZ

ul. Wiewiórcza 11

05-402 Otwock

tel. 22 788-71-62

E-mail: biuro@wentylacja-przybysz.pl

**UWAGA!**

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

**UWAGA!**

To urządzenie mogą stosować dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej albo nie mające doświadczenia i wiedzy, jeżeli będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz rozumieją potencjalne zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia zawsze powinny to robić pod nadzorem dorosłych.

należy wykonać poprzez wyłącznik (S2 na schemacie), wbudowany do stacjonarnej instalacji elektrycznej. Luz między stykami wyłącznika na wszystkich biegunach powinien wynosić minimalnie 3 mm. W wersji wykonania opcji „-02” wyłącznik (S3 na schemacie) jest wbudowany do wentylatora. Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że wirnik, obudowa, kratka nie mają widocznych uszkodzeń, a także, że w części przepływowej wentylatora nie ma obcych przedmiotów, które mogą uszkodzić łopatki wirnika.

Przeznaczenie

Wentylator elektryczny osiowy, kanałowy, użytku domowego (WOK), wentylator elektryczny osiowy, kanałowy, użytku domowego, nakładany (WOKN) jest przeznaczony do wydalania nieprzyjemnych zapachów oraz zbędnej wilgoci z toalety, łazienek, a także z innych niewielkich pomieszczeń, w których jest niezbędna wentylacja.

Wymagania bezpieczeństwa

Według typu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym wentylatory należą do urządzeń II klasy (220-240 V ~ 50/60 Hz). Podczas podłączania wentylatorów do sieci prądu przemiennego o częstotliwości 60 Hz, parametry techniczne mogą ulec zmianie. Rodzaj wykonania klimatycznego wyrobu UHL4. Stopień ochrony powłoki urządzenia elektrycznego przed przenikaniem przedmiotów twardych i wody: IP24.

**UWAGA!**

Podłączenie wentylatorów odbywa się przez wykwalifikowanych elektryków, posiadających specjalne uprawnienia do wykonania robót. Zabroniona jest eksploatacja wentylatorów poza określonym zakresem temperatur (od +1°C do +40°C).

Zabroniona jest instalacja wentylatora do tego samego głównego przewodu wentylacyjnego, gdzie jest zamontowana rura wydalająca dym z urządzeń mających palniki paliwowe. W przypadku wykrycia usterek wyłączyć automatyczny wyłącznik zasilania (S1 w pozycji OFF) i

wezwać elektryka.

**UWAGA!**


Wszystkie czynności związane z podłączeniem, nastawianiem, konserwacją i naprawą wyrobu wykonywać jedynie w stanie beznapięciowym (S1 w pozycji OFF).

Sieć jednofazowa, do której jest podłączony wentylator, powinna spełniać obowiązujące przepisy. Stacjonarna instalacja elektryczna powinna być wyposażona w automatyczny wyłącznik zasilania (S1 na schemacie). Podłączenie

UMOWNE OZNACZENIA OPCJI

Oznaczenie	Nazwa
S	Wentylatory elektryczne osiowe, kanałowe, użytku domowego, nakładane, z siatką ochronną przeciw owadom.
C	Gwarantuje do 40 tysięcy godzin ciągłej pracy. Wentylatory elektryczne osiowe, kanałowe, użytku domowego, nakładane, z zaworem zwrotnym
-02	Wentylatory elektryczne osiowe, kanałowe, użytku domowego, nakładane, z wyłącznikiem pociągowym sznurkowym do włączania/wyłączania zasilania wentylatora lub timera
-03	2 prędkości działania wentylatora
TURBO	Krajowy wentylator osiowy kanałowy wyposażony w silnik o dużej pojemności.
ET	Wentylatory elektryczne osiowe, kanałowe, użytku domowego, nakładane, z elektronicznym timerem
HT	Wentylatory elektryczne osiowe, kanałowe, użytku domowego, nakładane, z czujnikiem wilgoci

Oznaczenie	Nazwa
ETF	Wentylatory elektryczne osiowe, kanałowe, użytku domowego nakładane, z wyłącznikiem fotoelektrycznym
MRe	Wentylatory elektryczne osiowe, kanałowe, użytku domowego, nakładane, wieloopcyjne, pracujące w dwóch trybach, z wbudowanym sterownikiem Fusion Logic 1.2.
MR	Wentylatory elektryczne osiowe, kanałowe, użytku domowego, nakładane, wieloopcyjne, pracujące w dwóch trybach, z wbudowanym sterownikiem Fusion Logic 1.0.
MRH	Wentylatory elektryczne osiowe, kanałowe, użytku domowego, nakładane, wieloopcyjne, pracujące w dwóch trybach z wbudowanym sterownikiem Fusion Logic 1.1.



Przykład oznaczenia
SLIM 5 C - 02

Podstawowe dane techniczne


Dane	Średnica kołnierza (mm)	Wydajność (m³/h)	Moc pobierana (W)	Poziom hałas (dBA)	Poziom hałas (kg).
ERA 4	100	97	14	35	0,44
ERA 5	125	183	16	36	0,5
ERA 6	150	290	16	38	0,63
NEO 4	100	90	14	35	0,5
NEO 5	125	140	16	36	0,6
NEO 6	150	150	16	38	0,72
SLIM 4	100	90	7,8	25	0,50
SLIM 5	125	140	10	30	0,60
SLIM 6	150	250	10	33	0,72

Dane	Średnica kołnierza (mm)	Wydajność (m³/h)	Moc pobierana (W)	Poziom hałas (dBA)	Poziom hałas (kg).	Net weight (kg), doesn't exceed
SILENT 4	100	—	90	8,4	25	0,45
SILENT 5	125	—	180	10	30	0,65
SILENT 6	149,5	L1	220	18	28	1,0
		L2	320	20	33	
SILENT 4 TURBO	100	—	120	19	36	0,45
SILENT 5 TURBO	125	—	225	20	38	0,65

Wentylatory przeznaczone są do podłączenia do sieci prądu przemiennego o napięciu 220-240 V, o częstotliwości 50/60 Hz.

- L1 – Low Speed
- L2 – High Speed

ERA / NEO / SILENT / SLIM



Model	d	A	B	X	Y	E	F*	C
ERA 4	100	150	150	135	135	55	5	22
ERA 5	125	175	175	160	160	61	7	23
ERA 6	150	200	200	185	185	62	10	24
NEO 4	100	160	160	140	140	76	7	12
NEO 5	125	180	180	160	160	82	8,5	11
NEO 6	150	205	205	187	187	86	10	11
SILENT 4	100	155	155	135	135	70	7	31
SILENT 5	125	175	175	155	155	78	8,5	32
SILENT 6	149,5	205	205	183,5	183,5	108	—	37
SLIM 4	100	160	160	140	140	76	7	9
SLIM 5	125	180	180	160	160	82	8,5	9
SLIM 6	150	205	205	187	187	86	10	9

*- Ten wymiar mają tylko wentylatory posiadające opcję zawór zwrotny

Montaż i przygotowanie do uruchomienia

Wentylatory są montowane zarówno wraz z odpowietrznikami wentylacyjnymi, jak i samodzielnie. Wentylatory mogą być umocowane do sufitu, ściany i do wszelkich rodzajów stropów i przegród za pomocą wkrętów.


Oznaczenie automatycznego wyłącznika zasilania S1 na schemacie



Automatyczny wyłącznik zasilania S1




Oznaczenie wyłącznika zewnętrznego S2 na schemacie



Zewnętrzny wyłącznik S2



Oznaczenie wyłącznika wbudowanego S3 na schemacie




Wyłącznik wbudowany S3 (wyłącznik pociągowy)



Schematy ideowe podłączenia wentylatorów

Schemat 1

Podłączenia wentylatorów (model podstawowy) X- listwa zaciskowa, 2 pary



220-240 V


Schemat 2 (do modelu NEO, SLIM)

Podłączenia wentylatorów, wyposażonych w opcję

-02 (wyłącznik pociągowy).

X- listwa zaciskowa, 2 pary

220-240V




Schemat 3 (do modelu SILENT 6)

Podłączenia wentylatorów, wyposażonych w opcję - 03 (2 prędkości działania wentylatora)


X- listwa zaciskowa, 3 pary

• L1 – Low Speed

• L2 – High Speed



220-240V




WIRING DIAGRAM CONNECTION OF FANS TO THE NETWORK

(Podłączenie wentylatora do sieci przedstawiono na rysunkach 1-9.)


SILENT (Rys. 1-2); SLIM (Rys. 3-4); ERA (Rys. 5, 6), NEO (Rys. 7-9)

- zdjąć dekoracyjną płytę czołową
- przeciągnąć kabel sieciowy przez otwór 1 w obudowie wentylatora
- usunąć izolację przewodów na odcinku o długości 5-7 mm
- włożyć przewody do listwy zaciskowej X, zaciśnąć je śrubami (dla podłączenia SILENT 6 patrz rys. 2 i schemat elektryczny 3)
- zamocować przewody za pomocą zacisku kablowego 2
- połączyć zatrzaski płyty dekoracyjnej z rowkami w obudowie
- zamocować płytę śrubą


Rys.1 SILENT




Rys.2 SILENT 6



Rys.3 SLIM




Rys.4 SLIM -02




ERA Option -02 (Rys. 6)

- zdjąć dekoracyjną płytę czołową wentylatorów
- zainstalować wyłącznik S3 na obudowie wentylatora
- podłączyć przewody, wkładając końcówki szpilkowe 3 do wyłącznika S3
- przeciągnąć kabel sieciowy przez otwór 1 w obudowie wentylatora
- usunąć izolację przewodów na odcinku o długości 5-7 mm
- włożyć przewody do listwy zaciskowej X2, zaciśnąć je śrubami
- zamocować przewody za pomocą zacisku kablowego 2
- połączyć zatrzaski płyty dekoracyjnej z rowkami w obudowie, zamocować śrubą


Rys.5 ERA




Rys.6 ERA (Opcja -02)




Rys.7 NEO (Opcja MRe)



Rys.8 NEO (Opcja -02)



Rys.9 NEO



Możliwe problemy i rozwiązania

Awaria	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Po podłączeniu do sieci elektrycznej wentylator nie obraca się, nie reaguje na sterowanie.	Zasilanie sieciowe nie jest podłączone.	Konieczne jest skonsultowanie się ze specjalistą.
	Błąd połączenia wewnętrznego.	
Niski przepływ powietrza.	System wentylacji jest zatkany.	Wyczyść system wentylacji.
Zwiększony hałas lub wibracje.	Wirnik jest zablokowany.	Oczyść wirnik.
	Wentylator nie jest zamocowany lub nieprawidłowo zamontowany.	Popraw błąd instalacji.
	System wentylacji jest zatkany.	Wyczyść system wentylacji.

Konserwacja

- wyłączyć wentylator z sieci;
- zdemontować wentylator poprzez odłączenie go z miejsca montażu;
- w przypadku silnego zabrudzenia zdjąć wirlnik wentylatora;
- przetrzeć wszystkie części z tworzywa sztucznego miękką ściereczką, zwilżoną roztworem mydlanym, niedopuszczalne jest dostanie się roztworu mydlanego do silnika elektrycznego;
- przetrzeć wszystkie powierzchnie do sucha;
- złożyć wentylator i umieścić z powrotem.

Zasady magazynowania i transportu

Przechowywać wentylator jedynie w opakowaniu pochodzącym z zakładu produkującego w pomieszczeniu wietrzoną w temperaturze od +5°C do +40°C i względnej wilgotności powietrza nie wyższej niż 80% (w T=25°C). Okres magazynowania wynosi 5 lat od daty produkcji.

Wyroby są transportowane wszelkimi środkami transportu pod warunkiem ochrony opakowania konsumenckiego bądź opakowania do transportu przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, pod warunkiem braku przesunięcia miejsc transportowych podczas transportu, braku uderzeń wzajemnych w czasie transportu oraz zapewnienia nienaruszalności wentylatorów. Transport jest wykonywany zgodnie z zasadami obowiązującymi w zakresie przewozów pojazdami poszczególnego rodzaju.

Utylizacja

Niniejsze urządzenie zostało oznakowane zgodnie z Dyrektywą WEEE 2012/19/EU w sprawie utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Ta dyrektywa wprowadza obowiązujące na całym obszarze UE zasady przyjęcia i utylizacji zużytych urządzeń.

Okres użytkowania Ustalony okres użytkowania wynosi 5 lat.

Gwarancje producenta

Wentylatory są wyprodukowane przez firmę zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Producent gwarantuje sprawne działanie wentylatora przez okres 5 lat licząc od dnia sprzedaży w sieci handlu detalicznego pod warunkiem spełnienia zasad transportu, magazynowania, montażu, eksploatacji oraz innych wymogów określonych niniejszą instrukcją. W przypadku braku adnotacji o dacie sprzedaży okres gwarancyjny płynie od dnia produkcji.

W przypadku powstania zakłóceń w działaniu wentylatora z winy producenta w okresie gwarancyjnym konsumentowi przysługuje prawo do wymiany wentylatora w zakładzie produkującym pod warunkiem zgodności numerów seryjnych na wyrobie i w paszporcie.


Obecność firmowej tablicy znamionowej na urządzeniu jest konieczna! Prosimy upewnić się, że istnieje, oraz prosimy o jej przechowywanie na urządzeniu przez cały okres użytkowania urządzenia.

W celu potwierdzenia daty nabycia urządzenia w razie świadczenia gwarancyjnej obsługi serwisowej albo zgłoszenia innych roszczeń przewidzianych prawem prosimy Państwa uprzejmie o przechowanie dokumentów potwierdzających nabycie (paragon, pokwitowanie, inne dokumenty, potwierdzające datę i miejsce nabycia).

Odszyfrowywanie numerów seryjnych.

Numer seryjny znajduje się na etykiecie z charakterystyką wentylatora i składa się z 10 znaków. Numer seryjny jest odczytywany od lewej do prawej strony w następujący sposób:

Nr 0000000000



Zawartość opakowania

- Wentylator jako kompletny zestaw
- Paszport/Instrukcja obsługi
- Pudełko do pakowania
- Wyłącznik pociągowy – 1 szt. (do modeli ERA-02)
- Dybel wraz z wkrętem – 4 szt. (do mocowania wentylatorów) (z wyjątkiem PRO)
- Wkręt – 2 szt. (do mocowania klamry) (z wyjątkiem PRO)
- Klamra – 1 szt. (z wyjątkiem PRO)

Wyprodukowano dla:

P.P.H.U PRZYBYSZ na licencji Podeka LV dystrybucja:

P.P.H.U PRZYBYSZ

ul. Wiewiórcza 11

05-402 Otwock

tel. 22 788-71-62

E-mail: biuro@wentylacja-przybysz.pl

For entries / Do wpisów

Świadectwo odbioru

Wentylator został uznany za przydatny do eksploatacji

Data produkcji _____

Adnotacja Działu Kontroli _____

Sprzedaż

Nazwa placówki handlowej, stempel sklepu

Numer seryjny _____

Data sprzedaży _____